



fig. 1



fig. 2



fig. 3

NL

- Gebruik veerspanners bij punt 3 t/m 5.
- Demonteer de veerpoot volgens het werkplaats的手boek. *Zie fig. 1.*
- Verwijder de hoofdveer. Let op de stand van de bovenschotel ten opzichte van de veerpoot.
- Zet de kunststof isolator **1** over op de MAD vervangende hoofdveer. *Zie fig. 2.*
- Monteer de MAD vervangende hoofdveer op de veerpoot.
- Monteer de veerpoot onder de auto. *Zie fig. 3.*
- Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

- Use spring compressors at point 3 till 5.
- Remove the strut according to the workshop manual. *See fig. 1.*
- Remove the main spring. Take care of the position of the spring seat in comparison to the strut.
- Fit the original plastic isolator to the MAD spring. *See fig. 2.*
- Fit the MAD spring onto the strut.
- Fit the strut under the car. *See fig.3.*
- Readjust the head light beams.

D

- Federspanner verwenden bei punkt 3 bis 5.
- Federbein ausbauen nach Werkstatthandbuch. *Sehe fig. 1.*
- Hauptfeder demontieren. Achte auf der Position von der oberen Federteller in vergleich mit der Stoßdämpfer.
- Stellen Sie die Kunststoff Isolator **1** über zu dem MAD Feder. *Sehe fig. 2.*
- Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
- Federbein einbauen. *Sehe fig.3.*
- Scheinwerfer neu justieren.

F

- Il faut utiliser les compresseurs de ressort pour les points 3 à 5.
- Démonter la jambe de suspension. *Voir fig. 1.*
- Démonter le ressort principal. Attention à la position de la coupelle supérieure par rapport l'amortisseur.
- Démontez le manchon d'isolation en plastique du ressort principal et placez-le sur le ressort MAD. *Voir fig.2.*
- Monter le ressort principal M.A.D.
- Monter la jambe de suspension sous la voiture. *Voir fig. 3.*
- Ajuster le hauteur des phares.

S

- Använd fjäderklamma vid steg 3 till 5.
- Ta bort bakre stötdämpperbenet. *Se fig. 1.*
- Ta bort huvudfäder. Obs position fjädersätet kontra stötdämpparen. Fjädersätet skall monteras lika som det satt.
- Tag bort dom isolerings strumpan nertill om den sitter på huvudfjädern. Sätt nu dessa på MAD fjädern. *Se fig. 2.*
- Montera M.A.D. huvudfjäder.
- Sätt tillbaka stötdämpparbenet på bilen. *Se fig. 3.*
- Justera om stralkastrana.

E

- Debe utilizar los compresores de muelles para los puntos 3 a 5.
- Desmontar el soporte de suspensión. *Véase fig. 1.*
- Quitar el muelle original principal del vehículo.
- Retire los mangos aislantes del muelle principal. Colóquelos en los muelles MAD. *Véase fig. 2.*
- Montar en su lugar el nuevo muelle M.A.D.
- Montar el soporte de suspensión. *Véase fig. 3.*
- Compruebe el ajuste de los faros delantros.