

### Etape 1:



Le Porte à Faux ne doit pas exeder 60% de l'empattement

Pour verifier ceci avant installation:

Ouvrir le plan

Ajouter 1250 au porte à faux pour un Back PACK AL-KO

Ajouter 1000 au porte à faux pour un LIGERO II Sawiko

diviser cette valeur par l'empattement

Si la valeur est superieur à 0,6 on ne monte pas

Si la valeur estinferieur à 0,6 on passe à l'étape 2

### Etape 2:

Vérifier l'extention du chassis

arriere allgee Pas de montage



liaison longerons / rallonges : à 2 boulons pas de montage

liaison longerons / rallonges : à 4 boulons (de chaques cotés donc 8) on passe à l'étape 3

### Etape 3:

demander une pesée essieu par essieu au client

